蓮騰復活卡

專業版

使用手冊



蓮騰科技有限公司



廣力電腦股份有限公司

www.kunlex.com.tw

04-22270525

目 錄

1.	快速	安裝說明	1
2.	安裝	前的注意事項	2
	2-1	如何使用本手冊	2
	2-2	安裝前環境的設定	- 2
	2-3	常犯的安裝錯誤	2
	2-4	常使用的熱鍵	2
3.	蓮騰	復活卡專業版【功能表】	- 3
4.	安裝	流程圖	4
5.	安裝	說明	5
	5-1	開始規劃	5
	5-2	透過連線系統進行複製	- 7
	5-3	實體硬碟複製	. 9
6.	系統	和軟體的安裝	· 10
7.	參數	設定說明	11
8.	開機	碟工具	13
9.	移除	蓮騰卡	13
10). 附錄		14
	10-1	系統的最佳化	14
	10-2	保留和不保留	- 14
	10-3	修正程式 SETUP	- 15
	10-4	重組程式 DFG23	- 15
	10-5	抓不到卡的處理	- 15
	10-6	連線對拷常見的問題	- 16
	10-7	自動分配 IP 的使用	17
	115 55		

11. 問題處理協助區

快速安裝說明

建議事項

- 安裝前請先閱讀本手冊的「安裝前的注意事項」「功能表」「安裝流程圖」。
- ▲ 「快速安裝說明」只提供使用者在安裝時能有一個(方向性)。
- 如有不清楚的地方,請<u>參考目錄中</u>你所需要的單元,來閱讀詳細的說明。

注意事項

- 使用前請了解此版本的功能,建議參考本手冊中的<u>功能表</u>。
- 如果對於蓮騰卡的功能不熟,請詳細閱讀此手冊。

快速安裝的步驟:

- 1. 請將電腦關機。請先參考(目錄\附錄\保留和不保留)
- 2. 將蓮騰卡插入電腦的 (PCI or ISA) 插槽中。
- 3. 開機 芭 第一次安裝 芭 硬碟資訊 (Y/N) 芭 開始載入 芭 完成 芭 重新開機。
- 4. 重新開機後 Ë 出現「規劃安裝」的三個選項。請參考(目錄\安裝說明)
- 請選擇開始規劃。如要選擇其它選項,並不適合使用此單元。
 ※如果硬碟中有系統的話,將會出現詢問是不是要保留的對話框,可做保留和不保留的選擇。
- 再<u>硬碟分割</u>中使用者可以自行規劃你所需要的開機碟及資料碟。
 ※ 立即復原型:一定要給暫存區容量 備份復原型:會佔去和開機碟一樣的備份空間。
- 7. 完成後 Ë^{*}Ë 儲存。※ 儲存後的容量就不可改變。
- 8. 可在(參數設定)中,做個人喜好設定。請參考(目錄\參數設定說明)
- 9. 接下來就是灌系統和軟體。

※ 立即復原型:按 b+f 以總管模式開機來安裝 備份復原型:按 f 進入安裝。

- 10. 安裝完成後 立即復原型:請一定要執行更版磁片中的 SETUP.EXE。 備份復原型:將開機碟最佳化後,做備份動作 b+B。
 - ※ 系統最佳化: 先以系統的掃描和重組後,在做更版磁片\TOOLS\DFG23.COM 程式。

【第1頁,共17頁】

<u>安裝前的注意事項</u> 如何使用此手册

- 此使用手冊採用"導覽式"的方式來書寫。請依目錄順序閱讀。
- 請使用者參考"安裝流程圖"來做先期的了解動作。
- 請使用者在安裝時以對照的方式來使用"安裝流程圖"及"安裝說明"。

安裝前環境的設定

- 請將 BIOS 中的防止病毒: 取消 (Virus Warning: Disabled)。
- 請將 BIOS 中的 PNP 功能: 開啟 (PNP OS Installed: Yes)。
- 請將 BIOS 中的 IRQ 設定: 手動 (Resources controlled By: Manual)。
- 請將 BIOS 中的硬碟 TYPE 設定為 USER MODE。
- 建議將蓮騰卡 (PCI) 插在第一個擴充插槽上。

常見的錯誤

- 不清楚所使用的卡能做到的功能。 請參考(功能表)
- 未將系統作最佳化,使得爾後作業系統效能降低。請參考(附錄\系統最佳化)
- 無法正確的使用連線對拷功能。請參考(附錄\連線對拷的問題)
- 未使用更版磁片中的 DFG23,而產生的問題 請參考(附錄\修正程式 DFG23)
- 未使用更版磁片中的 SETUP,而產生的問題。請參考(附錄\修正程式 SETUP)
- 無法使用網路連線對拷的功能或是無法完成動作。請參考(附錄\連線對拷常見的問題)

常用熱鍵

- U 進入「系統設定」選單
- b+f 立即復原型開機碟進入總管模式
- b+B 執行開機碟的「備份」功能
- b+R 執行開機碟的「復原」功能
- t 開機碟工具

【第2頁,共17頁】

功能表

蓮騰復活卡專業版規格表

- 1. 支援之作業系統: DOS/Win95/Win98/Win-NT/Win2000/Linux/OS2.. 等。
- 2. 支援之硬碟介面: IDE/EIDE/SCSI 。
- 3. 採 PCI介面,內建網路功能, 10/100M 自動偵測且支援 Plug & Play 功能。
- 4. 立即復原型最低占用記憶體 5KB, 備份復原型 0KB 。
- 5. 提供進度儲存功能, 可隨時做軟體安裝測試並儲存硬碟最佳狀態。
- 6. 支援立即復原型之 WINDOWS95/98 作業系統下,三十二位元正常讀寫功能
- 無須作業系統開機,只需打開電腦電源即可自動連線,同步更新硬碟資料, 接收端無須另外設定編號或執行其它程式。
- 8. 可支援 10GB 以上之硬碟, 並可設定各開機區之專屬資料碟。
- 9. 提供即插即用功能,作業系統免重新安裝即可使用。
- 10. 提供動態調整暫存區大小功能,可不佔硬碟空間。
- 11. 提供自動分配 IP 位址、 Computer Name…等功能, 硬碟對拷後無須再逐合 修改 。
- 12. CMOS 被修改, 開機立即自動復原, 提供『智慧』 復原方式 。
- 13. 硬碟可任意 FORMAT/FDISK /DELETE/覆蓋, 電腦重新開機系統立即復原。
- 14. 可防止直接 I/O 破壞, 例如 QAPLUS 之低階格式化功能。
- 15. 硬碟可同時擁有 30 個開機碟及多個資料碟。
- 16. 可指定預設開機碟開機, 可暫時停用某開機碟功能。
- 17. 採用 EPROM 免作業系統開機, 可磁片更版, 升級免拆機 。
- 18.卡故障或拔除後硬碟仍可繼續開機使用「繼續開機使用」或設定「無法使用」 (不需重新格式化硬碟)。
- 19. 硬碟對拷提供一對三硬碟對拷及免 SERVER 同步網路對拷功能 。
- 20. 通過 FCC、CE、ISO 9001 認證並具合法著作權證明(投標時附証明文件)。

【第3頁,共17頁】

安裝流程圖

■ 此流程圖提供使用者在做規劃中作為參考的方向。

- 此流程圖中的工作重點
 - 1. 開始規劃 (*極為重要)
 - 2. 透過連線系統進行複製
 - 3. 實體硬碟複製
- 以下有文字上的安裝程序和說明





安裝說明

開始規劃

使用時機: 第一次安裝、重新安裝

動作前思考:系統的保留和不保留、所要規劃的磁碟

- 請把蓮騰卡插入電腦(PCI or ISA 插槽)中,依照安裝流程圖(上頁所示)來到了開始規劃
 時,將會出現三個選項,請選擇【開始規劃】。
 - ※ 此時電腦會問你【是否保留系統(C:碟)的資料】。
- 接下來會出現【硬碟分割】,就在此作各個磁碟(Partition)規劃動作。您可以開始設定分割 碟的名稱、密碼、復原方式、屬性、檔案系統及其容量大小。有設定「容量」的分割碟, 該列的文字才會亮起來,表示該碟的設定「有效」。
 - ※ 如果有做保留動作,(硬碟分割)中的第一個開機碟即是原先的系統。
- 做好一切的規劃後,【離開】儲存即可完成。請注意!「容量」一旦設定好儲存即不可更改, 故第一次安裝時,請確實做好您的規劃。
- 4. 接下來就是(系統和軟體的安裝)。

開機碟規劃

	硬碟分割						
NO	名稱	密碼	復原方式	自動復原	屬性	檔案系統	容量
1 [WIN98]	[]	立即復原	每次復原	開機碟	FAT32	[3000]MB
2 [1	[]	不復原	每次復原	共用資料碟	FAT32	[600]MB
3 [WIN98]	[]	不復原	每日復原	專屬資料碟	FAT32	[500]MB
4 [WIN2000]	[]	備份復原	每週復原	開機碟	NTFS	[2000]MB
5 [WIN95]	[]	立即復原	每月復原	開機碟	FAT32	[1000]MB
說明	月	0120940					221 - 222

暫存區:370MB

剩餘空間:600MB

Enter, Pg-up, Pg-down 修改資料 +,- 增減暫存區 F1 修改說明 Esc 離開

名稱	密碼	復原方式	自動復原	屬性	檔案系統	容量
選項		立即復原 備份復原 自動淸除 不復原	每次 每日 每週 毎月 手動	開機碟 共用磁碟 専屬資料碟 SNCOPY 不使用	FAT32 FAT16 NTFS	

* 上圖為各功能之選項。

【第5頁,共17頁

說明:

復原方式:支援「立即復原/備份復原/不復原」三種。

- . 立即復原: 此型開機碟的復原速度最快, 但使用時效率較低。使用此型開機碟於「安裝」時, 必須使用「總管模式」b+f 開機。「暫存區」一定要設空間,建議 370MB。
- . 備份復原: 設定為此型的開機碟,會另外保留一塊與自己一樣大的空間做為「備份空間」,
 較浪費空間,備份及還原時間較長,但與沒裝卡的效率與相容性相同。
- . 不復原型: 不具有「復原」的能力, 使用此型的開機碟, 與沒裝卡的效率與相容性完全一樣。
- <u>自動復原</u>:可設定「手動/每次/每日/每週/每月復原」,其表示每次/日/週/月的「第一次」開機時 會自動復原。
- <u>屬性</u>:可設定「開機碟、共用資料碟、專屬資料碟、不使用」
 - . 開機碟:可安裝開機系統的分割碟,設定為開機碟的分割碟,於電腦開機時,會全部列出來供選擇,使用者可選擇一個開機碟進行開機。每一個開機碟之間完全獨立,即用此碟開機看不到另一個開機碟。
 - . 共用資料碟: 不管是使用那一個開機碟開機, 都可以看得到共用資料碟, 亦即 D/E/F…碟。
 - .專屬資料碟: 設為此型的資料碟, 且「名稱」與「開機碟名稱」相同, 即可成為該開機碟的 專屬資料碟。只有使用該開機碟開機, 才能看得到其專屬的資料碟。
- . 不 使 用: 將此分割碟關閉, 暫時不使用。
- 檔案系統: 支援各種不同的檔案系統格式, 請依需求設定之。
- 容量:每個分割碟的容量大小只有在安裝時才可以設定,請依需求設定之。

注意事項:

- ※一個開機碟開機,最多只能看得到三個資料碟,使用的順序是「專屬」在先,「共用」在後。
 ※出現硬碟分割的設定畫面,如果您上一項選擇「保留」,則硬碟分割的第一個選項會自動設為
- SYSTEM。保留下的容量會因保留前一樣,您亦可依需求縮小容量,以便讓其它開機碟或資料碟 使用。(注意! 縮小原系統的容量時,請注意原先系統占用的空間,以免把原開機系統的資料 給覆蓋掉了。)
- ※將保留的系統如果是「NT系統(NTFS格式)」,保留以後的系統容量將不可改變。在此建議 不要使用保留功能。
- ※如規劃中有一個以上的開機碟是使用立即復原型,「暫存區」一定要給於空間,建議使用 370MB, 或是 100MB 以上。備份復原型則不需要。
- ※使用 FAT16 檔案格式的開機碟,不可超過 H.D.容量中的前「2GB」以後,如必要超過的話,可於開機選單中,在欲修正的開機碟名稱上按 t 執行「開機碟工具」功能 然後依您的需求執行 < 修正 DOS 開機磁區>或<修正 NT 開機磁區>即可。但是資料碟是不可使用的。
- ※各個系統記得做(系統最佳化)。參考(附錄\系統最佳化)

【第6頁, 共 17 頁】 [廣力電腦 kunlex] | <u>www.kunlex.com.tw</u> 04-22270525

透過連線系統進行複製



【第 7 頁, 共 17 頁】 [廣力電腦 kunlex] | <u>www.kunlex.com.tw</u> 04-22270525



說明:

傳送資料:

● 參數資料及所有磁碟 (第一次安裝時最常用)

初次安裝時, 欲全部拷貝, 請選擇此項。僅傳送復活卡安裝、設定的資料, 以及所有磁碟的 內容。此項採用偵測資料量來傳送,所以傳送時間較短。

※ 如有備份復原型開機碟,此備份區的備份資料將不會一起對拷過去。使用磁碟對拷即可。

● 參數資料 (修改復活卡設定時使用)

可同步修改復活卡設定,僅傳送復活卡安裝及設定資料,復活卡版本升級時,亦可使用此功 能全面同步升級。※如有做 CMOS 的分析和儲存和自動恢復 CMOS 功能,也在此作傳送。

● 磁碟

平時維護時,較常用的選項,僅傳送某一個磁碟的內容(包含備份型的備份區資料)。例如: 某一個開機碟內容加灌新軟體時;某一個開機碟的內容修改設定時。

● 整個硬碟

將會把硬碟第一軌到最後一軌的資料傳送出去,所以傳送的時間很長。此項是把 SOURCE 電腦的資料全部傳送出去, 所以說有(格式化)的功能。

傳送命令:

- ●收集網路卡 ID: 將目前已連線的網路卡 ID 收集並儲存起來。此功能可供兩個用途: (1)「自動修改 IP 程式」; (2)「遙控開機」。
- ●指定開機碟:傳送「指定開機碟」訊息至所有連線的電腦。(即前述的指定開機碟功能)
- ●取消指定:傳送「取消指定」訊息至所有連線的電腦。
- ●日期/時間校正:將所有連線電腦的時間重新校正成和此部電腦一樣。
- ●重新開機:將所有連線的電腦(含本電腦)重新開機。
- ●關機:將所有連線中的電腦全部關機。(關閉電源)

注意事項:

※每一台電腦的硬體配備都要相同,包含 BIOS 的版本也要相同(如有做自動恢復 CMOS)。 ※各個介面卡所插的插槽位子要一樣。否則開機時系統會重新搜尋驅動程式。

※ 在對傳資料時請將網路對外線暫時的拔除,避免受干擾。

※ 在傳送前記得做 SOURCE 電腦的 (系統最佳化)。參考 (附錄/連線對拷常見的問題)

※發射台中的「回應」和「延遲」功能,請使用預設值,如傳送速度不良,再依網路狀況做調 整。

【第8頁,共17頁】

* 實體硬碟複製

使用時機:兩台電腦以上、需整批性的複製、網路效能不良 課前思考: SOURCE 電腦最佳化、硬體相同、對拷的時間

- 將電腦關機,插上 SOURCE 硬碟,再開機選 擇「實體硬碟複製」,將出現如右圖畫面。
 ※大部分的使用者都將要複製的硬碟插在 SOURCE 電腦,按 uË 工具箱 Ë 實體硬 碟 複製,就可到畫面下。
- 圖中說明:編號:插在排線上的 順序。說明:將要做複製的 狀況。最下面一欄:可做的 動作。

	硬碟複製
	硬碟容量:4300MB
編號	說 明
(1)	已規劃
(2)	未規劃
(3)	容量不同,無法複製
(4)	未規劃
< < <<將	<將(1)拷貝至(2)>> <將(2)拷貝至(1)>> (1)拷貝至(2)(3)(4)>>

3. 最多可做三個動作,如右圖最下面一欄這三個動作。

說明:

圖中將會說明接在電腦中的硬碟的狀況,如 已規劃: 硬碟中已安裝過蓮騰卡。 未規劃:
 硬碟中未安裝過蓮騰卡。 容量不同,無法複

製:H.D.型號,大小不同。

■ 可做的動作,如 <<将(1)拷貝至(2)>>:將第一顆硬碟複製到第二顆。
 <<將(2)拷貝至(1)>>:將第二顆硬碟複製到第一顆。

<<將(1)拷貝至(2)(3)(4)>>:將第一顆硬碟複製到第二、三、四顆。

■ 可一次做1對3顆硬碟。

注意事項:

- ※ SOURCE 硬碟請做完最佳化。請參考(附錄\系統最佳化)
- ※ 因為實體硬碟複製是依軌對軌的方式做複製,所以所需時間很長。
- ※ 複製完成後的硬碟,接回去原本的電腦時,硬體必需一樣。

【第 9 頁, 共 16 頁】

系統和軟體的安裝

- 重新開機,會出現所有的開機碟名稱 供您選擇,此時,您可以把每一個開 機碟當成一部獨立的硬碟,逐一進行 軟體的安裝規劃。
- 立即復原型: 開機時,於開機碟名稱 上按 b+f 以總管模式進入,並由磁碟 機 or 光碟機開機→FORMAT C:碟→灌 軟體→OK。



- 備份復原型:開機時,於開機碟名稱 上按 f→由磁碟機開機→FORMAT C:碟→灌軟體→重新開機→於開機碟名稱上按 b+B 進行 備份→OK。(往後,即可於開機碟名稱上按 b+R 進行復原,以回到備份時的狀態。)。
- 不復原型: (與沒裝卡的安裝程序相同)開機時,直接於此型的開機碟名稱上按 f→由該磁碟機開機→FORMAT C:碟→灌軟體→OK! (無復原能力)

注意事項:

- ※ 安裝完卻無法開機嗎?同時安裝多個作業系統(開機碟)時, DOS 及 NT 請盡量安裝在前面。 因 DOS,NT 等作業系統,如果放置在超過 2GB 之後的磁軌,會造成無法開機,此為作業系統 本身的問題。如發現此問題,本卡內建修復功能,您可於開機選單中,在欲修正的開機碟名 稱上按 F9 執行「開機碟工具」功能,然後依您的需求執行<修正 DOS 開機磁區>或<修正 NT 開機磁區>即可。
- ※ 硬碟驅動程式會出現驚歎號"! "嗎(立即復原型開機碟)?您可執行磁片中的 Setup 程式,安 裝 Lenten 驅動程式,方可解除驚歎號的問題,並可執行於 32 位元最佳化模式。(請記得需於 總管模式下安裝此驅動程式)
- ※ 請建立「軟體」與「資料」分開的觀念,「系統軟體」才需安裝於 C 碟。
- ※ 當系統和軟體安裝完成,再將 SETUP(立即復原型開機碟)做好後,請執行系統的掃描和重組,再 做更版磁片\TOOLS\DFG23.COM。(以每一個開機碟開機到 DOS 模式下執行)。這才算是最 佳化。請參考(附錄\系統最佳化)

【第10頁,共17頁】

參數設定說明

- 當開機後畫面會停留在開機選單上,在此按下熱鍵 F10 後輸入總管密碼, 就可以看到右圖的(系統設定)。
- 如第一次進入或未設定總管密碼而進入系統設定,總管密碼是【空白】直 接按 Enter 即可。
- 「總管密碼」可以總括一切的密碼。不管在那個位置使用總管密碼皆可通行。
- 1. 密碼設定:
- 1-1 總管密碼:往後欲進入「系統設定選單」、進入「總管 模式」、或啟動「備份」功能。均需使用「總管密碼」。 所以,此密碼必須牢牢記住不可忘記。
- 1-2 老師密碼: 開機碟工具中的「預設開機碟、指定開機碟」等功能, 一般是由老師執行, 故需老師密碼。 (輸入總管密碼亦可)。
- 1-3 資料復原密碼: 欲將某一個開機碟的內容「復原」至最初規劃(立即復原型)或上次備份的狀態(備份復原型)時, 需輸入此密碼。(輸入「總管密碼」亦可)。
- 2. 參數設定:
- 2-1 使用者 C:碟開機

使用	強迫使用者只能以H.D.來開機
不使用	可以依 BIOS 設定來開機

2-2 自動復原 CMOS 資料

使用	可介由蓮騰卡的此項功能來 做到自動復原 CMOS 的資料
不使用	將不使用此項功能

2-3 防破解,保全能力

參數設定	-
使用者 C:碟開機:	不使用
自動復原 CMOS 資料:	不使用
防破解,保全能力:	第一級
開機選單,熱鍵提示:	顯示
顯示產品名稱:	顯示
硬碟自我分析 S.M.A.R.T 資料:	不顯示
硬碟快取容量:	5K
預設開機選項:	上次選項
自動選擇:	不使用
指定開機碟:	不使用
自動開機:	不使用
抬頭設定:	Lenten technology Inc.
啟動劃面:	不顯示
接收連線指令:	使用

第一級	可防止 FDISK、FORMAT,相容性最高。			
第二級	防止使用者直接使用中斷的工具程式進行破壞。			
第三級	可防止一般直接攔截硬碟中斷的程式,直接透過硬 碟中斷服務程式去破壞到硬碟的資料。			
第四級	更正確即時的監視硬碟 I/O 的讀寫狀態,發現異狀, 立刻停止電腦功能的運作。			
※註1: 倪	※註1:保全能力愈高,則相容性會愈低。			

2-4 硬碟快取容量

0∼10KB (5KB)	為了週用於各種環境需求,復活卡可由使用者 自行設定硬碟快取空間的大小。如此,可使復 活卡占用主記憶體的最小需求達到4KB。
※註:一般而言, 即可。	可以不必再去設定這個參數,只要使用預設值

系統設定	
密碼設定 參	
數設定 開機	
碟設定	
工具箱	
重新分割硬碟	
更新版本 移除	
說明	
. 管密碼 老師	
· 查 對 作 匠 同 问 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

密碼

[1234567890]

>	

2-5 預設開機選項

上次選項	每次開機時, 游標會自動移到使用者上次開機的 開機碟名稱上。	
{開機碟名稱}	管理者可直接「指定」每次開機時, 游標自動移 到某個開機碟上。	
※註1:此功能可配合「自動選擇」的功能使用。 ※註2:除總管外,老師亦可於「開機選單」按F9進入開機碟 具中更改此設定。		

2-6 自動選擇

不使用	需由使用者於開機選單按下 F9 鍵,由某個開機 碟開機。
1~99秒	倒數"指定的秒數"後,即自動進入游標所在的開 機碟開機。
※註1:此功能 ※註1:於「@	一般會配合「預設開機選項」的功能使用。
· EL 2· / · L	

2-7 指定開機碟

不使用	使用者可以自行決定想使用的開機碟。
{開機碟名稱}	此功能可讓管理者或老師用來「指定」此部電 腦,只能使用某個「開機碟」開機。
※註:除總管外 工具中身	小,老師亦可於「開機選單」中按F9進入開機碟 更改此選項。

2-8 自動關機

不使用	將會停留在開機選項,不會自動關機。
1~99秒	停留在開機選項時,倒數"指定的秒數"後,即會自 動開機。
※註1:於「倒	數」時按下任何鍵,會重新計算時間。

使用	可以開啟網路功能	
不使用	關閉網路功能	

2-9 接收連線指令

- 3. 開機碟設定
 - 在第一次安裝的開始規劃時,就已經將所有資料做好了設定。※請參考「安裝說明/開始規劃」
 - 除了容量以外,其它的將可以更改。檔案檔案系統建議不要更改。
 - 原先設定為立即復原型不可更改為 Ё 備份復原型。
 - (密碼)如果有設定的話,進入系統時將會詢問通行的密碼。

【第 12 頁, 共 16 頁

- 4. 工具箱 (右圖所示)
- 3-1 實體硬碟複製:請參考「安裝說明/實體硬碟複製」。
- **3-2** 透過連線系統進行複製:請參考「安裝說明/透過連線系統進行複製」。
- 3-3 硬碟分析: 將出現 S.M.A.R.T.畫面,可依此得知硬碟狀況。
- **3-4** 儲存 CMOS 資料:將 CMOS 的資料儲存。需先做 CMOS 的分析後使 用才有效。
- **3-5** 分析 CMOS 資料:將 CMOS 中的資料,以開機兩次的方式比對出常數 的資料 (可用的資料)。
- 4. 重新分割硬碟:將會針對硬碟 H.D.來做重新規劃。硬碟中的資料會就此遺失。
- 5. 更新版本:在此可以來做更新蓮騰卡的軟體版本。
- 6. 移除:在此可以完全移除蓮騰卡。請參考(附錄\保留和不保留)。請參考(移除蓮騰卡)。
- 7. 說明: 在此會說明所使用的蓮騰卡軟體和硬體的版本。

開機碟工具

- <預設開機碟>: 指定此開機碟為預設的開機碟, 開機時游標會自動移至此選項。
- <取消預設開機碟>:將預設開機碟的選項改回「上次選項」。
- <指定開機碟>:指定此部電腦只能使用此開機碟開機。
- <取消指定開機碟>:取消<指定開機碟>的設定。
- <修正 DOS 開機磁區>: 修正 DOS 安裝在硬碟 2GB 後無法正常開機的問題。
- <修正 NT 開機磁區>: 修正 NT 安裝在硬碟 2GB 後無法正常開機的問題。

※註: 1~4 項需老師密碼; 5~6 項需總管密碼。

移除蓮騰卡

說明

- 當你將蓮騰卡從電腦中拔除時,電腦可以延續上次開機碟選項來開機。如果再將蓮騰卡插回電腦中時,系統就會恢復正常。
- 如果確定要移除蓮騰卡時,請在「開機選項/F10/移除」,才能正確的移除蓮騰卡。

注意事項

- 如果未以正確的方式移除蓮騰卡時,將會出現一些(不明情況)的問題。請(插回蓮騰卡) 或(執行移除小程式 KILL_P.COM KILL!ALL.COM)做移除的動作,然後再重新安裝。
- 如果出現(硬碟設定 TYPE 錯誤,請重新設定)時,請執行移除小程式(KILL_P.COM KILL!ALL.COM) 做移除的動作,然後再重新安裝。

<實體硬碟複製> <透過連線系統進行複製> <硬碟分析> <儲存 CMOS 資料> <分析 CMOS 資料> <自動維護系統> <自動管理系統>

附錄

系統的最佳化

- 請務必將各個開機碟完成系統最佳化。SOURCE 硬碟務必完成此動作。
- 系統最佳化可以使系統達到高穩定度和高效能的狀況。
 - 1. 把硬碟規劃為數個使用者所要使用的開機碟和資料碟。
 - 2. 將各個開機碟安裝好所需的作業系統、驅動程式、套裝軟體。
 - 3. 在以總管模式進入各個「立即復原型」開機碟中執行更版磁片中的修正程式 SETUP。 請參考(附 錄\修正程式 SETUP)
 - 4. 然後進入各個開機碟中(立即復原型請以總管模式進入)執行「開始/程式集/附屬應用程式/系統工具/(磁碟掃描程式)然後再執行(磁碟重組程式)」。
 - 5. 最後以 DOS 模式開機進入各開機碟中執行更版磁片中 「TOOLS/DFG23.COM」。(NT 系統請勿使用)請選擇有使 用的磁碟做重組動作。請參考(附錄\重組程式 DFG23)

是否保留原系統(C:碟)的資料
保留
不保留

6. 系統最佳化就此宣告完成。接下來就可以做對拷的動作了。

未使用可能出現的問題

*	系統效能很低。	*	系統很容易當機	*	無法做到復原的功能
*	執行數度很慢	*	暫存區使用很快	*	使用者模式無法開機

保留和不保留

- 此動作應在規劃硬碟前就要考慮的問題。
- 保留動作只能針對第一個 Partition 做保留。
- 保留後出現在硬碟分割表中預設名稱為 SYSTEM,檔案系統和容量大小一樣保留不變。
- 硬碟分割中保留的磁碟的各個選項皆可調整,但注意容量大小的調整,不可小於系統資料容量。
- 「NTFS 格式」的容量不可調整,故建議不要在 NT 系統下使用此保留功能。
- 保留和不保留的差異比較:

1.使用保留功能的硬碟:移除蓮騰卡後(被保留的系統)將會留下來。

2. 未使用保留功能的硬碟: 移除蓮騰卡後將無系統留下來,呈現一顆空硬碟的狀況。

未使用可能出現的問題

* 當欲重新規劃安裝時,將重新安裝系統及軟體。

【第 14 頁, 共 17 頁】

修正程式SETUP

- 此修正程式 SETUP 適用於立即復原型開機碟中。程式存在於更版程式中。
- 請務必使用總管模式進入系統中執行。建議使用「開始/執行/A:\SETUP.COM」。
- 可將裝置管理員中硬碟控制卡(IDE controller)的"!"驚嘆號移除。將 16 位元提升為 32 位元。
- ▶ 將安裝於「開始/程式集/SHOW_BUFF」中的小程式。程式可以告知使用者是以(使用者模式/總管模式)
 進入系統和以百分比的方式告知暫存區的使用情形。
- 在使用者模式下暫存區如果低於 10%,電腦將會發出"嗶嗶"聲,如不理會繼續使用系統將會當機。解決方式:請立即復原即可。

未使用可能出現的問題

- * 系統效能降低 * 無法立即復原 * 使用者模式無法開機
- * 電腦使用中容易當機

重組程式DFG23

- 程式存於更版磁片中的「TOOLS/DFG23.COM」。
- 程式適用於 WINDOWS 95/98,但是不可使用於 NT 系統下(強烈建議不可使用)。
- 請以 DOS 模式來執行,絕對不可再 WINDOWS 視窗下執行 (強烈建議不可使用)。
- 請在開機選項選擇所要執行的開機碟開機,執行 DFG23.COM 程式,在選擇欲重組的磁碟。 未使用可能出現的問題
 - * 暫存區使用很快 * 電腦容易當機 * 作業系統常發生遺失資料的情形

抓不到卡的處理

- 請將 BIOS 中的開機順序選擇 NETWORK 開機。或是將 ROOT ON LEN 功能打開。
- 如果使用的蓮騰卡是 ISA 版本時,請比對卡上的列表設定 JUMP,試試是否可行。
- 如果使用的蓮騰卡是 POWER 版本或是永生卡 PCI 版本時,請在開機時偵測 CD-ROM 完後或有 CTRL+H 的提示下按下 b+H 進入硬體設定。

硬體設定

請在劃面出現「Lenten Card Hardware Version X.X 」 時,按 b+H 進入硬體設定劃面。首先,輸入硬體設定密碼,預設值為[]---無密碼。

- A. 硬體執行模式:有 一般、不使用、模式 1、模式 2、模式 3、模式 4 、模式 5、模式 6 等選 項。若沒 有動作時,請調整模式 1,2,3,4,5 至電腦可順利選示出永生卡的設定劃面。不使用 為關 閉永生卡所有功能。
- B. 硬體設定:更改永生卡硬體設定密碼。
- C. 熱鍵提示: 熱鍵提示, 預設值為 Enable。
- D. SNCOPY 工作組:可設定 0-4 個字元,提供網路環境的維護。

可做的設定	丹生卡 永生卡 ISA 版	永生卡 PCI 版	復活卡	POWER 版
JUMP 設定	Ŷ			
BIOS 設定	Ŷ	Ŷ	Ŷ	Ŷ
硬體設定		~		Ý

【第15頁,共17頁】

連線對拷常見的問題

- 無法連線
 - 1. 請檢查網路線是否有誤,或使用可靠的對接線測試。
 - 2. 請檢查網路卡的燈號是否有亮起。請確定網路卡是為正常狀況。
 - 3. 請檢查「發射台及接收端」電腦的蓮騰卡中「系統設定\參數設定\接收連線指令」是否設為使用。
 - 4. 請檢查「發射台及接收端」電腦的蓮騰卡中「硬體設定 b+H\SNCOPY 工作群組」是否設定的不一樣。
- 對拷的速度太慢
 - 1. 請檢查網路卡及 HUB 的工作效能。
 - 2. 請將網路對外的線暫時的拔除。
 - 3. 請檢查電腦及 HUB 的工作燈是否異常,如果是請將它拔除或斷電。
 - 4. 是著調整發射台中的「回應和延遲」試試看是否有改變(需等待 30~60 秒)。
- 對拷中會當機或斷線
 - 1. 請檢查電腦及 HUB 的工作燈是否異常,如果是請將它拔除或斷電。
 - 2. 如接收端的電腦會自動斷線是正常狀況,原因是硬碟有錯誤情形,請更換硬碟。
 - 3. 對拷中會當機,請使用 NOVE.LL 的方式對傳 (參考下一點)。
 - 如有大量的接收端電腦會自動斷線,請使用 NOVELL 的方式對傳(適用於永生卡)。
 3-1.將 PKTDRV.COM 更換為 LSL.COM EIPXODI.COM EIPXxxx.COM,在執行對拷程式。
 3-2. NOVELL 的方式只能對 25 台左右的電腦做對拷。
- 對拷完後會沒有資料在硬碟中或不齊全
 - 1. 請確實遵照連線對拷的程序來作業「系統設定\工具箱\透過連線系統進行複製」。
 - 2. 請檢查電腦中使用的硬體是否都相同。

【第16頁,共17頁】

自動分配IP 的使用

使用的環境(以AUTO-IP v2.4 為例)

- 適用於 WINDOWS 95/98 包含第三版 ME 版。
- 只有立即復原型開機碟可以使用。
- 網路中需有 TCP/IP 的通訊 協定。

安裝過程介紹

 開機選項 芭 按 u 芭 工具箱 芭 連線對持 芭 發射台 芭 按 C 傳送命令 芭 < 收集網卡 ID>。

> ※ 管理者如需要依顺序來編排的話,再收集網卡 ID 時必須要按順序 登入發射台。

- 2. 執行 AUTO-IP 2.4.EXE「建議使用 (開始\執行\AUTO-IP.EXE)」。此程式 皆為自動化。(畫面如右圖由上而下所示)
- 開始安裝 INSTALL ※ 建議路徑不要更改
- 安裝完成 O.K.
- 開始執行自動分配 IP SETUP
- 警告: 必須要先收集網卡 ID O.K.
- 開始編輯電腦名稱,使用者名稱,IP O.K.
- 將會依收集 ID 順序列出編輯後的結果 O.K.
- 3. 編輯完成。
- 接下來就是透過連線對拷把該開機碟對拷給其他的電腦(建議先做本機 測試,後再由安裝開始重新做)。
- 5. 對拷完成後 芭 全部電腦重新開機 芭 全部電腦按 f 芭 (將會自動開機兩次)
 芭 停留在開機選項 芭 完成。
- 注意事項
- 1. 請務必使用總管模式去入安裝。
- 2. 如果進行到一半時慾停止安裝請按 CANCEL。請確實遵守。
- 如果欲做第二次的安裝時,在編輯.....時,直接按下 O.K.鍵,此時會 出現詢 問對話框,詢問是否載入就有的編輯檔 (SET_SYS.TXT)。 如果兩次安裝於 工具体具体工作工具具具

不同的目錄下將不會出現。

4. 如果再第一次開機時有 IP 或電腦名稱衝突的話,代表安裝失敗。

	Destrution Descloy					
	2 (Rogram File/Auto P23					
35	Recuted KON/E Available 7983-8	Toota'				
- × 4.						
-						
	5	te Ent				





2	AndF socialised (Y2) MUST prime F() IF HF MENU abs formation mature F() (CLTER) OF from Exclored Database is and all Datase Tais
	It is strongly preparation of that you act all subject program before this integration
	This system will be awarded to complete the installation.
	GBR Cares, to statistic of GBR OE to conduce with the wing group of
	COE Cased



		Edit Tabl	e	
a Journal and	Targeta Area	The same	R-Address	
1	109101	2010	10.0011	
		1000000		

【第17頁,共17頁】

維修、購買洽詢

如果客戶在使用上有任何不懂或是需要維修或購買的需求,歡迎隨時打電話至我們公司洽詢,本公司在還原卡、無硬碟系統、廣播教學等等地方均可規劃。歡迎各級學校、公家機關或企業洽談。

廣力電腦

台中總公司 電話:04-22270525

地址:台中市西區中華路一段九號
