


安裝 Phantosys Server 端程式

1. 設定好 Server 端的 OS 環境，將 Server PC 設定為固定 IP，準備安裝 Phantosys Server 端程式。（參照「安裝前基本作業環境設定」，Server 請將 Windows 內建防火牆關閉或設定允許 PhantosysServerService.exe 為例外。）
2. 執行 Phantosys 程式（範例為 Phantosys_VER_LITE(5.0.0.71)）




3. 安裝精靈將引導使用者依步驟安裝程式，請直接點選「下一步」



4. 選取安裝的類型為「**主伺服器**」，並點選「下一步」。



5. 選擇「開始功能表」資料夾，直接點選「下一步」。




6. 選取「安裝位置」，預設為 C:\Program Files\Phantosys，程式將建立一個 Phantosys 的資料夾來存放相關檔案，直接點選「安裝」即可。




7. 安裝「WdapiScsi Disk Enumerator」驅動程式，點選「繼續安裝」。



8. 需要注意的是，安裝驅動程式時，會依照機器的不同造成有些機器可能要裝兩個以上的驅動程式(範例機器僅需安裝兩個驅動程式)。驅動程式安裝的畫面有時候會被主程式擋住，請移動滑鼠點選。



9. 安裝「WDAPINET Miniport」驅動程式，點選「繼續安裝」。



10. 程式安裝完成，必須要重新啟動機器，點選「完成」即可重新開機。



11. 在「開始功能表→所有程式」裡面，可以看到「Phantosys Lite」這個資料夾，裡面就是 Phantosys 伺服器管理程式。建議可以在桌面建立捷徑，便於操作。



12. 『伺服器管理程式』開啟後需要帳號密碼登入，預設的帳號為「admin」，預設的密碼為「123456」，填入之後點擊確定，便可進入管理畫面。進入管理畫面後再自行更改帳號密碼。



- ◆ 每當 Server 變更完 Internet Protocol(TCP/IP)的內容過後，必須要重新啟動 Phantosys 服務(滑鼠右鍵)，或是重新開機，Phantosys 才能正常運作。

